

Grundopsætning af KAB-styring

Dette er en vejledning til grundopsætning på KAB-styring fra Passat Energy.

1. Du slukker for strømmen til stokeren.
2. Du tænder igen.
3. Indenfor de første 3 sekunder trykker du "stop" og "reset" ind samtidigt. Dette åbner opsætningsmenuen.
4. I opsætningsmenuen kan vælges flg.
 - Kedeltype (f.eks. C2 svingarm)
 - Iltsonde (ja/nej)
 - Returtemp måling (ja/nej)
 - Magasintemp (ja/nej)
 - Askeudtræk (ja/nej)
 - Eltænding (ja/nej)
 - Fyldning (man/aut)
5. Efter tilretning trykkes "reset" for at vende tilbage til "normale" menuer.

