

## 1.4 Opstart af fyr.



Tjek at alt er tilsluttet korrekt  
påfyld piller (**max. Længde 25 mm.**)  
Kør med sneglen indtil der kommer piller og mængden er stabil  
Kør med sneglen i 10 minutter  
Pillerne opsamles og vejes

Dette gøres ved at tilslutte stikket fra forsyningskabel direkte til stikket på pille snegl og lade den køre indtil der kommer piller ud af slangen. Det er vigtigt at sneglen får lov at køre så længe at pille mængde er konstant.

Herefter sættes en pose under udløbet og sneglen startes 10 min  
Tilslut forsyningskabel til kedel samt kabel til snegl igen.

### **Justering af Brænder**

Da det ikke er muligt at forudsige hvor mange piller der kommer ud af den enkelte snegl er alle parametre med hensyn til brænder ydelse sat til minimum ydelse.

**Gå ind på [www.passatenergy.com](http://www.passatenergy.com) tryk på produkter, derefter hvilket fyr, her finder du pille mængde beregner.**

For at justere brænderen til den optimale ydelse, startes med at veje 10 minutters pille mængde fra snegl. Følg vejledningen øverst på siden.














Denne mængde divideres med 10 og tallet er nu i gram / min.

Dette tal indtastes i [pille mængde beregner](#) sammen med brændværdi på piller. Tast i de grønne felter.

**Disse parametre skal indstilles for at fyret vil køre optimalt.**


VÆRDI
P010 = Lav ydelse
P018 = Høj ydelse
P022 = Luft under optænding
P070 = Optændings portion

## For at indstille fyret korrekt følg vejledningen herunder.

1. Tryk ► til der er lys i  Den skal stå på OFF.
2. Find menu [8] med +/-, displayet viser  $\Gamma - - 0$ , tryk . (**Evt. 7 ved nogle styringer**)
3. De 4 tal i displayet lægges sammen og plusses med 1. Tryk  og indtast facit med +, efterfølg med .
4. Displayet viser on, tryk + til display viser [9] (**Evt. 8 ved nogle styringer**) og skifter til Par, tryk . Display viser P000
5. Tryk + til P010. Tryk  Indtast værdi (Lav last) fra pille beregner (Blåt felt) gem med .
6. Tryk + til P018. Tryk  Indtast værdi (Højlast) fra pille beregner (Blåt felt) gem med .
7. Tryk + til P022. Tryk  Indtast værdi (Blæs ved optænd) 150, gem med .
8. Tryk + til P070. Tryk  Indtast værdi (Rødt felt) fra pille beregner gem med .

Bemærk at alle menupunkter nu er tilgængelige

Afslut altid med  indtil der igen er lys i .

Tryk Start  i 1 sec. Brænderen starter.

Her ses et billede af Værdi P070



For lille værdi  
Optænding tager for lang tid



Passende værdi  
Piller dækker lige el-tænder



For stor værdi  
Risiko for røggas eksplosion

**Vigtigt:**

Tjek at der er træk i faldrør når kedel er startet op.

Dette kan gøres ved at trække slangen ned så der bliver en lille sprække og holde en lighter ved siden af. **Flammen skal trække efter sprækken.**

Gør den ikke det kan man evt. fjerne en eller flere turbolatorer. Dette vil øge røgtemperatur. Ellers monteres røgsuger på skorsten.

**Manual findes på [www.passatenergy.com](http://www.passatenergy.com)**